

# Manual de Instruções

**Datas Comemorativas**

Itens que você recebeu:

DISPLAY PARA SACOLA DE COMPRAS



mão colorida

## 1

## PEÇAS QUE COMPÕEM O DISPLAY

Peças que compõem:

- 1 Suporte de metal;
- 2 Laterais de acrílico;
- 8 Parafusos;
- 8 Porcas;
- 4 Pés.

## 2

## MONTAGEM DO DISPLAY

2.1 Abra a caixa com o aviso de atenção voltado para cima.



2.2 Retire a proteção em U.



2.3 Rasgue as laterais da caixa com cuidado. (Não utilize estilete ou tesoura, para evitar danificar a peça.)



2.4 Apoie o display pela base e fundo. NÃO SEGRE pelo apoio de sacolas.



2.5 Deite o display e retire o isopor de proteção.



2.6 Nivele o display ao chão, através dos pés niveladores.




3.1 Retire as peças laterais e parafusos que se encontram na embalagem.




3.2 Retire a película protetora dos dois lados das laterais em acrílico.



3.3 Posicione a lateral com o furo com maior espaçamento para baixo.



3.4 Parafuse as laterais de acrílico com a cabeça do parafuso voltada para a frente e a porca para trás.



## 4

## ORGANIZAÇÃO DO ESTOQUE

Confira as recomendações do local de posicionamento na extranet(manual de operações).

4.1 Posicione o display para sacolas na sua loja conforme orientações da extranet.



4.2 Insira as sacolas dentro do suporte.



4.3 Posicione uma das bolsas na haste de sacolas.



VISUALIZAÇÃO FINAL



mão colorida

Rua Augusto Dias Paredes, 68  
Boqueirão . Curitiba . PR . Brasil  
55 41 3207.7550  
[www.maocolorida.com.br](http://www.maocolorida.com.br)